

## Kurzbedienung Sepura SRG3900 / HBC3



- 1 +/- Tasten (Lautstärke regeln)
- 2 Notruftaste
- 3 Kontexttasten (Aktivierung der im Display angezeigten Funktionen)
- 4 Rote Hörertaste (Ein / Aus / Abbrechen / Home)
- 5 Alphanumerische Tastatur  
Langer Tastendruck = Statusmeldung
- 6 Umschaltung TMO / DMO
- 7 Tastensperre ein / aus
- 8 Grüne Hörertaste (Gespräch annehmen / Aktion bestätigen)
- 9 Vierwege-Navigationstasten
- 10 Sprechertaste (Push-to-Talk, PTT)
- 11 Dreifarbige LED (Betriebszustand des Funkgerätes)
- 12 Blaue LED (Verpasste Ereignisse, z. B. Anruf, Nachricht)

## Kurzbedienung Sepura SC 20



- 1 Drehknopf (Lautstärke regeln / Gruppen auswählen)
- 2 Notruftaste
- 3 Kontexttasten (Aktivierung der im Display angezeigten Funktionen)
- 4 Rote Hörertaste (Ein / Aus / Abbrechen / Home)
- 5 Alphanumerische Tastatur  
Langer Tastendruck = Statusmeldung
- 6 Umschaltung TMO / DMO
- 7 Tastensperre ein / aus
- 8 Grüne Hörertaste (Gespräch annehmen / Aktion bestätigen)
- 9 Vierwege-Navigationstasten
- 10 Sprechertaste (Push-to-Talk, PTT)
- 11 Dreifarbige LED (Betriebszustand des Funkgerätes)
- 12 Blaue LED (Verpasste Ereignisse, z. B. Anruf, Nachricht)

## BOS - Digitalfunk

**TETRA** - TERrestrial TRunked RAdio  
flächendeckendes Bündelfunknetz für BOS-Funkanwendungen

**TMO** - Trunked Mode Operation  
Netzbetrieb, bei dem die Kommunikation über das verfügbare TETRA-Netz erfolgt; Anwendung für den Leitstellenfunk

**DMO** - Direct Mode Operation  
Direktbetrieb, bei dem die Kommunikation direkt zwischen den Funkgeräten und ohne Nutzung des TETRA-Netzes erfolgt (reichweitenbegrenzt); Anwendung für den Einsatzstellenfunk

**HRT** - Handheld Radio Transmitter  
Handsprechfunkgerät mit dem im TMO als auch im DMO gearbeitet werden kann

**MRT** - Mobile Radio Transmitter  
Fahrzeugfunkgerät mit dem in der Regel im TMO als auch im DMO gearbeitet werden kann

**OPTA** - OPERativ Taktische Adresse  
eindeutige taktische Kennung mit regionaler Zugehörigkeit eines Funkteilnehmers

## Farbkennzeichnung am HRT


Funktion	Farbring 1	Aufdruck
Einheitsführer	Orange	EF
Maschinist	Weiß	MA
Melder	Grau	ME
Angriffstrupp	Rot	AT
Wassertrupp	Blau	WT
Schlauchtrupp	Gelb	ST

## Gruppenschnellwahl

Taste "Gruppe" betätigen

Nummer der Gruppe eingeben (z.B. 311)

Taste "Auswahl" bestätigen



## Kommunikationsformen

### Gruppenruf

Alle Teilnehmer innerhalb der Rufgruppe werden erreicht. Der Gruppenruf wird als Standard-Kommunikationsform verwendet.

### Notruf

Durch Betätigung der Notruf-Taste wird ein Gruppenruf ausgesendet, wobei das Mikrofon des Senders zeitbegrenzt offen geschaltet ist.

### Repeater

Verwendung eines HRT zur Reichweitenvergrößerung im DMO-Modus. Das Repeater-Funkgerät ist nicht anderweitig zu verwenden.

### Gateway

Dienst zur Überleitung von DMO in den TMO über ein

## TMO Führungs-Rufgruppen

SM\_LtS\_Fw (5388)

Betriebsgruppe Feuerwehr zur Kommunikation mit Leitstelle

SM\_FEZ\_MGN (5393)

TMO Stützpunktfeuerwehrbereich Meiningen


SM\_FEZ\_SM (5394)

TMO Stützpunktfeuerwehrbereich Schmalkalden

SM\_FEZ\_ZM (5395)


TMO Stützpunktfeuerwehrbereich Zella-Mehlis

## Standard Einsatz Gruppe



Abweichende Regelung trifft der Einsatzleiter am Schadensort

## Einsatz mehr als 1 Gruppe



## TMO Rufgruppen-Einsatzstelle

SM\_EG-01 bis SM\_EG-4 (5399 bis 5402)  
Einsatzgruppen z.b.V. (Zuweisung durch Einsatzleiter.)

SM\_EG-05 (5403)  
Einsatzgruppe Flächenlage TEL Zella-Mehlis

SM\_EG-06 (5404)  
Einsatzgruppe Flächenlage TEL Meiningen

SM\_EG-07 (5405)  
Einsatzgruppe Flächenlage TEL Schmalkalden

SM\_Übung (5398)  
Gruppe zur Ausbildung/Übung

SM\_BR-Anruf (5396)  
Anrufgruppe Bereitstellungsraum

## DMO Rufgruppen

### Feuerwehr:

311\_F (311)  
312\_F (312)  
313\_F bis 315\_F  
316\_F (316)  
307\_F (307)  
308\_F (308)  
309\_F + 310\_F  
320\_F (320)  
321\_F (321)  
325\_F + 326\_F

Standard Einsatzgruppe  
Atemschutzkanal  
Reservegruppen durch EL  
CSA- oder SRHT-Gruppe  
Führungsgruppe  
Reserve-Führungsgruppe  
Brandsicherheitswache  
Fw.-Bereitstellungsraum  
Gateway-Betrieb  
Übung/Ausbildung

### Katastrophenschutz

411\_K (411)  
412\_K (412)  
407\_K (407)

Standard Einsatzgruppe  
Standard Einsatzgruppe  
Führung KatS